

A CARRETA QUE MARCA.



MANUAL DE
OPERAÇÃO

CARRETAS
TANQUE

CARRETAS TANQUE

Prezado Cliente,

Ao optar pela CARRETA TANQUE CEMAG, esteja convicto de que realmente decidiu pelo melhor implemento em seu gênero. A CARRETA TANQUE CEMAG é produzida dentro de rigorosos padrões de qualidade e possui diferenciais que a destaca das demais:

- Possuem cubos de roda com qualidade automotiva;
- O tanque é parafusado no chassi;
- Rodas reforçadas nas carretas de rodado duplo (centros de roda com 8,0 milímetros de espessura);
- Tanque equipados com 02 (dois) quebra ondas;
- Porta de inspeção de 500 milímetros
- Borracha de vedação;
- Registro de saída.
- Opção de gradil, escada traseira, suporte para motobomba e suporte para kit contra incêndio

Estes diferenciais asseguram a qualidade e a confiabilidade que só as carretas Cemag podem oferecer. Toda qualidade das CARRETAS TANQUE CEMAG está aliada a praticidade e versatilidade.

As CARRETAS TANQUE CEMAG são capazes de prestar bons serviços por muito tempo, mas é de suma importância a leitura deste manual para que você possa usufruir ao máximo de todas as vantagens que eles podem lhe oferecer.

Através da vasta rede de Revendas CEMAG em todo Território Nacional, a sua CARRETA TANQUE CEMAG estará sempre muito bem assistida.

PARABÉNS POR ESSA AQUISIÇÃO!

CARRETAS TANQUE

OPERAÇÃO

1) Engate no Trator:

- 1.1) Regule a altura do cambão (no caso das carretas com 1 eixo, usando o macaco);
- 1.2) Monte a luva do engate da carreta no trator;
- 1.3) Insira o pino de engate.

ATENÇÃO:



- Para evitar acidentes, não engatar a carreta no trator em terreno inclinado.
- Operação a ser feita por pessoal treinado.
- Não desacoplar a carreta do trator em terrenos inclinados

2) Utilização:

- 2.1) Transite em velocidade compatível ao peso que está sendo transportado;
- 2.2) Evite trafegar em desníveis demasiadamente acentuados;
- 2.3) Ao fazer manobras com o trator, obedeça o limite de giro da sua carreta.

ATENÇÃO:



- **Não trafegar em ruas, avenidas ou rodovias. Risco de acidentes graves**

3) Carregamento:

A alimentação é realizada pela tampa de visita, localizada na parte superior do tanque.

ATENÇÃO:



- NUNCA transportar líquidos inflamáveis;
- Nunca exceder o limite de carga da carreta;
- Não carregar materiais ou pessoas em cima do tanque.

4) Descarregamento:

O descarregamento é feito pelo registro de gaveta, localizado na parte posterior do tanque.

CARRETAS TANQUE

MANUTENÇÃO

Mantenha a manutenção da sua carreta sempre em dia. Uma avaliação periódica do estado da carreta diminui consideravelmente os riscos de acidentes e prolonga a vida útil do produto.

1) Confira, mensalmente, o aperto dos parafusos das rodas, eixos e quaisquer outras peças que forem parafusadas.

2) Engraxe, semanalmente, as articulações e a mesa de giro (no caso das carretas de dois eixos).

ATENÇÃO:



3) Verifique semanalmente a situação do pino de engate, substituindo-o em caso de desgaste.

4) Verifique semanalmente o estado do eixo de engate e sua trava, substituindo-os em caso de desgaste.

CARRETAS TANQUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

» Carreta Tanque - FTC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	M O D E L O S		
	FTC 4300	FTC 3500	FTC 6500
Capacidade de Carga	4300 Litros	3500 Litros	6500 Litros
Tanque	3,45x1,77x0,90m	3,20x1,70x0,82m	4,30x1,90x1,00m
Chassi	3,20x0,70x0,14m	3,20x0,70x0,14m	4,00x0,70x0,16m
Comprimento Total	4,40m	4,35m	5,30m
Nº de Eixos	01 ou 02 Eixos	01 ou 02 Eixos	02 eixos
Largura da Bitola Externa	1,84m	1,84m	1,84m
Rodas	5,50x16" 6F RS	5,50x16" 6F RS	5,50x16" 6F RS
Pneus	(4)6,50x16"-6L	(4)6,50x16"-6L	(4)7,0/7,50x16"-10L
Molas e Freios	Opcionais	Opcionais	Opcionais
Peso sem molas	679kg	611kg	1000kg
Peso com Molas	806kg	738kg	1250kg

Notas: RD = Rodado Duplo / RS = Rodado Simples / 6F = 06 Furos



CARRETAS TANQUE

T E R M O D E G A R A N T I A

A CEMAG, ao entregar qualquer de seus produtos à sua rede de Revendedores, garante que os mesmos estão isentos de defeitos, tanto na qualidade do material, como no projeto de engenharia.

A aplicação do Termo de Garantia aqui expresso é de solicitação exclusiva dos Revendedores dos implementos, não devendo o cliente solicitar garantia diretamente à CEMAG.

Qualquer questão relativa à concessão dos benefícios de garantia será analisada pela CEMAG, quando for solicitada pelo Revendedor, conforme critérios e condições abaixo:

1. O produto especificado neste Manual será garantido pela CEMAG quanto a possíveis defeitos de material ou fabricação, somente ao primeiro comprador, dentro de um período de seis (06) meses, contados a partir da data de entrega, comprovada por Nota Fiscal (citando o número de série do implemento na mesma).
2. Os Termos de garantia aqui expressos tornar-se-ão sem efeito, caso seja comprovado o uso inadequado do produto ou inobservância das normas contidas neste Manual.
3. Quaisquer alterações ou transformações sofridas, pelo produto, sem autorização por escrito pela CEMAG, acarretará a perda do direito à Garantia.
4. As peças defeituosas que se encontrem cobertas por este Termo de Garantia, passam a ser propriedade exclusiva da CEMAG, as quais deverão ser imediatamente remetidas pelos Revendedores, como comprovante de substituição.
5. Os eventuais defeitos na qualidade de peças sob abrigo deste Termo de Garantia, não poderão ser considerados como pretexto da rescisão de contratos de compra e venda ou para indenizações de qualquer natureza.
6. Peças sujeitas a desgaste natural com o uso não estão cobertas por esta garantia.

NOTA: A CEMAG, tendo em vista sua política de desenvolvimento de tecnologia e engenharia, reserva-se o direito de, em qualquer tempo, submeter seus produtos a modificações, alterações e melhoramentos, sem que isto, de modo algum, constitua qualquer obrigação de aplicar tais melhoramentos em seus modelos anteriormente fabricados.